

Installatie Card Printer Zebra ZXP 3

LET OP: Volg dit stappenplan, voordat je de printer aansluit!

STAP 1: Download software


- ▶ Open de website www.zebra.com.
- ▶ Klik op SUPPORT & DOWNLOADS.
- ▶ Type in de zoekbalk 'ZXP' en druk **niet** op Enter. Er verschijnen nu een aantal suggesties.
- ▶ Klik op ZXP SERIES 3 CARD PRINTER SUPPORT.
- ▶ Je komt nu terecht op de supportpagina van jouw ZXP Card Printer. Scroll naar beneden naar DRIVERS en download de driver voor Windows.*)
- ▶ Accepteer de gebruikersovereenkomst en start het downloaden.



DRIVERS



ACCEPT AND BEGIN DOWNLOAD NOW



STAP 2: Installeer driver

- ▶ Dubbelklik op het installatiebestand (.exe) om de installatie te starten.
- ▶ Zodra de installatie is opgestart klik je op Next en kies je voor installatie via USB (A) of ethernet/LAN-netwerk (B).

LET OP De Zebra ZXP card printer heeft standaard een USB-aansluiting. Aansluiting op het ethernet is optioneel.

Optie A: via USB

- ▶ Om verder te gaan met de installatie moet je akkoord gaan met de voorwaarden.
- ▶ Kies Complete Setup (deze optie kan al voorgeselecteerd zijn) en klik op Next.
- ▶ Bij Program Folder kun je de voorgevulde naam laten staan of aanpassen. Klik op Next.
- ▶ De driver wordt nu geïnstalleerd. Klik daarna weer op Next en vervolgens op Finish.
- ▶ Steek nu de stekker van de card printer in het stopcontact en sluit de USB-kabel van de card printer aan op de computer en de printer. Zet de printer aan.
- ▶ Windows zal de card printer nu automatisch koppelen aan je computer.

Optie B: via ethernet

- ▶ Om verder te gaan met de installatie moet je akkoord gaan met de voorwaarden.
- ▶ Steek nu de stekker van de card printer in het stopcontact, sluit de netwerkkabel van de printer aan op het ethernet en de printer. Zet de printer aan.
- ▶ Kies Complete Setup (deze optie kan al voorgeselecteerd zijn) en klik op Next.
- ▶ Kies vervolgens voor ZEBRA ZXP SERIES 3 PRINTER en selecteer de Zebra-printer (klik indien nodig op Refresh om de printer op te zoeken in het netwerk).
- ▶ Bij Program Folder kun je de voorgevulde naam laten staan of aanpassen. Klik op Next.
- ▶ De driver wordt nu geïnstalleerd. Klik daarna weer op Next en vervolgens op Finish.

STAP 3: Controleer instellingen

- ▶ Ga naar Apparaten en printers (Windows 7 & 8) of Printers en scanners (Windows 10)
- ▶ Klik met de **rechter** muisknop op de ZEBRA ZXP 3 PRINTER.
- ▶ Klik op Voorkeursinstellingen voor printer en controleer of het juiste type ribbon (afdruklint) is geselecteerd: monochrome zwart, monochrome wit of YMCKO voor kleur (het type van jouw card printer staat op de cartridge).
- ▶ Klik op Toepassen en dan op OK.

Gefeliciteerd, je card printer is nu klaar voor gebruik!

*) Wil je de card printer gebruiken met een Apple-computer? Selecteer dan de driver voor MAC OS/X en volg de instructies op het scherm.