Labels ontwerpen met cardPresso

Handleiding voor gebruik met de labelprinters van Epson (TM-C7500-serie)

CardPresso is design software voor pasjes. Om de software ook voor het ontwerpen van labels te kunnen gebruiken, hoef je alleen maar het juiste labelformaat te definiëren. In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe dat werkt. We gaan ervan uit dat cardPresso al geïnstalleerd is op jouw computer en klaar voor gebruik.

STAP 1: Maak een nieuw cardModel aan

- Open cardPresso.
- Klik op het icoontje voor het ontwerpen van een nieuwe kaart.
- Een extra menu klapt open. Klik daarin op het icoontje
 Maak zelf een kaart...
- Selecteer het kaarttype CR80 en bevestig met OK. C
- Bewaar het nieuwe cardModel via het menu BESTAND > Bewaren als.
- Type een herkenbare Bestandsnaam in, selecteer het Bureaublad als Locatie en selecteer bij Opslaan als het type MODELS (*.cardModel) en bevestig je keuze met de knop Opslaan.
- Sluit cardPresso af.

STAP 2: Definieer de juiste maten

- Start cardPresso opnieuw door het nieuwe labelformaatbestand te openen (dubbelklik op het bestandsicoon).
- Ga naar Object Eigenschappen. Dit venster staat standaard open aan de rechterzijde van je scherm, maar kan ook geactiveerd worden via het menu WEERGAVE.
- Klik in het venster Object Eigenschappen op Layout (NIET op Layouts!) en voer de juiste Breedte en Hoogte in millimeters in. Bij X- en Y-radius kun je eventueel instellen hoe afgerond de hoeken van je label zijn.
- Bewaar het nieuwe formaat via het menu BESTAND >
 Bewaren (Ctrl + S) en sluit cardPresso af.

STAP 3: Aan de slag!

- Start cardPresso opnieuw. Je label is nu klaar om te ontwerpen en printen.
- TIP

Wil je een nieuw label met hetzelfde formaat ontwerpen? Open het label, selecteer via het menu BESTAND de optie **Bewaren als...** en bewaar een kopie van het label onder een nieuwe naam.





